



DOVE SI METTE IL DETERSIVO LIQUIDO NELLA LAVATRICE: LA GUIDA COMPLETA

La lavatrice è un apparecchio domestico fondamentale per l'igiene dell'abbigliamento e della biancheria. Una corretta pulizia dei tessuti dipende anche dall'utilizzo dei prodotti giusti, come il detersivo per lavatrice.

Tuttavia, molte persone non sanno esattamente dove mettere il detersivo nella lavatrice. In questo manuale, approfondiremo dove si deve mettere il detersivo liquido nella lavatrice per ottenere i migliori risultati.

DÌ LA VERITÀ...

Ti sei mai posta questa domanda: dove mettere i detersivi in lavatrice?

Specialmente se sei alle prime armi la vaschetta della lavatrice può fare paura. Non tanto per l'oggetto in sé ma perché sbagliare a mettere il detersivo, l'ammorbidente o il candeggiante può rovinare irreparabilmente i tuoi vestiti.

E se tingere un capo perché finisce nel lavaggio un indumento super colorato che rilascia colore su tutti gli altri capi è un evenienza che può capitare...

Stingere un capo perché sbagli a mettere detersivo, smacchiante, sbiancante negli scomparti della vaschetta allora è proprio fastidioso.

Abbiamo già creato la guida definitiva sui simboli lavaggio degli indumenti, adesso è il momento di fare chiarezza su come si versano correttamente i detersivi nella vaschetta.

DOVE METTERE I DETERSIVI IN LAVATRICE: FACCIAMO CHIAREZZA

Ogni vaschetta è divisa in 3 scomparti diversi ognuno caratterizzato da un simbolino.



I SIMBOLINI SONO I SEGUENTI:

- Simbolo I, oppure il numero 1
- Simbolo II, oppure il numero 2
- Simbolo di un fiore

E AD OGNUNO DI QUESTI SIMBOLI DEVE CORRISPONDERE IL DETERSIVO GIUSTO:

- Cosa mettere nello scomparto I:
 - BIOBIANCO
 - PERCARBONATO
 - USAMIX
 - in generale sbiancanti, candeggianti, pretrattanti
- Cosa mettere nello scomparto con il fiore:
 - SOFI' ammorbidente ecologico
 - In generale ogni ammorbidente
- Cosa mettere nello scomparto II:
 - BEIPANNI
 - BIOBIANCO e PERCARBONATO se non hai la vaschetta con il simbolo I
 - FLOREALI, i profumatori naturali di Verdevero
 - in generale il detersivo liquido o polvere.

Come vedi è molto facile utilizzare correttamente il cassetto della lavatrice e non ci sono differenze nel modo in cui si caricano le lavatrici con carica dall'alto o carica normale. Ci sono poi tante varianti da considerare e sono generate dalle abitudini di ogni persona nel fare la lavatrice.

La variabile più frequente riguarda il prelavaggio: molte lavatrici hanno la possibilità di programmare un prelavaggio.

Per la mia esperienza quasi nessuno usa questa possibilità e di fatto questa situazione rende inutile il comparto I della vaschetta della lavatrice.

Dove dovrai mettere allora sbiancanti, candeggianti e pretrattanti? Molto semplice: nella vaschetta II assieme al detersivo.

ECCEZIONE PER CUI NON TI SERVE SAPERE DOVE METTERE I DETERSIVI IN LAVATRICE

Negli anni 2000 si è diffusa la pratica di mettere il detersivo nelle palline dosatrici direttamente nel cestello della lavatrice.

Va de sé che in questo caso non ti serve sapere dove mettere i detersivi in lavatrice: vanno tutti dentro alla pallina che va posta sopra al bucato prima di chiudere lo sportello e azionare la macchina.

ERRORI COMUNI NELLA DISTRIBUZIONE DEL DETERSIVO LIQUIDO

Ecco alcuni errori comuni nella distribuzione del detersivo liquido che è importante evitare:

1. Utilizzare troppo detersivo liquido, che può causare la formazione di residui sui tessuti e sulla lavatrice.
2. Aggiungere il detersivo liquido direttamente sui tessuti invece di metterlo nella vaschetta del detersivo, causando la formazione di macchie sui tessuti.
3. Aggiungere l'ammorbidente o altri additivi nel posto sbagliato, causando malfunzionamenti della lavatrice.

In caso di dubbi sull'utilizzo della lavatrice o del detersivo liquido, controlla sempre le istruzioni del produttore o chiedi consiglio a un esperto.

COME FARE LA LAVATRICE CON VERDEVERO

Il modo con cui ottieni i migliori risultati con i detersivi Verdevero è molto semplice.

Ti basta seguire questa semplice lista:

1. BEIPANNI in comparto ||
2. BIOBIANCO assieme a BEIPANNI nello scomparto ||
3. FLOREALI nello scomparto ||
4. SOFI' nello scomparto "fiorellino"
5. USAMIX (se lo usi per igienizzare i capi colorati scuri) nello scomparto |. In assenza del comparto | versalo nel comparto ||

CONCLUSIONE

Sapere dove mettere il detersivo liquido nella lavatrice è fondamentale per ottenere i migliori risultati nella pulizia dei tessuti. Assicurati di leggere attentamente le etichette e le istruzioni del produttore per la tua lavatrice e il detersivo liquido per distribuire correttamente il prodotto nella vaschetta del detersivo. In questo modo, sarai in grado di godere di tessuti puliti e freschi ogni volta che fai il bucato.